



Markise

SOLSIKRING DK
DANSK SOLAFSKÆRMNING & SIKRING APS 



weinor

Bilder: Weinor GmbH

Tillykke med din nye markise!

I denne vil folder vil du finde lidt gode råd der kan sikre dig mange gode timer under din markise. Vi anbefaler at du læser den grundigt igennem inden du bruger markisen og gemmer den et sted hvor du kan finde den igen.

Tilslutning af markisen

Lad altid en autoriseret elektriker tilkoble din markise. Der må kun benyttes el-dele leveret eller godkendt af din sælger. Skal flere markiser kobles sammen, skal der bruges relæ.

Placér altid kontakten så markisen kan overvåges under brug.

BEMÆRK: Garantien bortfalder hvis motor eller automatik ikke er korrekt installeret. Skader der opstået på motor eller automatik som følge af fejlmontering, skal rettes af den ansvarlige el-installatør.



Anvendelse af markisen

I regnvejr ...

Din markise kan godt anvendes i regnvejr, men der er nogle få retningslinier der skal følges.

Markisen skal have en hældning der gør at vandet kan løbe af. Kan vandet ikke løbe af, så kontakt din sælger som vil sørge for at det bliver rettet.

Kør altid markisen helt ud så dugen er helt spændt ud.

Lad aldrig markisen stå ude i regnvejr uden opsyn. I tilfælde af at der samler sig vand på markisen, kan dette påføre markisen varig skade.

I blæsevejr ...

De fleste af vores modeller er godkendt i vindklasse 2. Det svarer til 8-10 m/s. Den kan altså godt bruges i blæsevejr.

Vær altid opmærksom på hvor meget vind netop din markise er godkendt til.

Efterlad aldrig din markise uden opsyn da der kan opstå pludselige kastevinde som markisen ikke kan holde til. Hvis der er motor på din markise, kan den udstyres med en vindsensor der selv kører markisen ind når det blæser for meget. Men bemærk at det ikke er en garanti for at der ikke kan opstå skader. Det er blot en ekstra sikkerhed.



I frostvejr ...

Hvis du ønsker at bruge markisen i frostvejr, skal du være meget opmærksom på om den fryser fast. Det kan ske hvis dugen ikke har været helt tør, eller hvis kondens får duglagene til at vokse sammen. Hvis din markise er udstyret med en sol eller vindsensor, er det en god ide at slå den fra i vinterperioden. Benyt aldrig markisen i snevejr.

Vedligeholdelse

Rengøring

Vi anbefaler at stellet og kassetten tørres af med en opvredet klud 1-2 gange årligt.

Dugen er imprægneret for at være smudsafvisende og kunne holde til klimaet. Hvis der kommer fugleklatter eller lignende på dugen, så kan disse fjernes med en stiv børste og rent vand. Brug evt. en mild sæbeopløsning. Hvis der bruges sæbe, kemikalier e.l., kan dette skade dugens imprægnering.



Det er altid godt at børste markisen ren for blade, insekter og lignende et par gange i løbet af sommeren.

Markisedugen

Hvis markisen er våd når den rulles ind, er det vigtigt at den rulles ud inden for få dage, så den har mulighed for at tørre ordentligt. Hvis dette ikke sker, kan man risikere at den bliver jordslået.

Dugen er fremstillet af de bedste materialer på markedet. På trods af den høje kvalitet kan der være små skønhedsfejl. Disse skønhedsfejl kan ikke teknisk undgås, og de er derfor ikke reklamationsberettigede. Kontakt din sælger hvis du ønsker mere information om dette.

Hvis dugen er blevet falmet, kan den udskiftes på alle modeller. Kontakt os for at høre mere.

Serviceeftersyn

Vi anbefaler at markisen efterses én gang årligt af vores montører, for at sikre at alle bevægelige dele fungerer upåklageligt. Ved misligholdelse bortfalder garantien.

Motor og sensorer

Motoren er en rørmotor som fungerer som en lukket enhed. I forbindelse med montering bliver den justeret, og der skal ikke justeres yderligere på den.

Sensorer er justeret efter de givne specifikationer på markisen. Justér aldrig på motor eller sensorer. Dette kan medføre at garantien bortfalder. Nærmere vejledning kan fås hos din sælger.

BEMÆRK: Selvom din markise er udstyret med sensorer, kan der opstå skader som følge af ustadigt vejr. Specielt ved kastevinde kan markisen blive skadet inden sensoren når at reagere. Sensorerne kan også, som følge af strømsvigt eller fejlagtig indstillinger.

De kedelige forbehold

Garantien dækker ikke hvis fejlen kan henføres til følgende:

- Fejlagtig montering af andre end sælgerens montører
- Fejlbetjening eller misbrug
- Reparationer udført af andre end dem som sælgeren anbefaler
- Hærværk
- Skader som følge af unormale vejrforhold
- Stormskader
- Lynnedslag
- Frostskader
- Vandskader som følge af brug i regnvejr



Cikorievej 96, 5220 Odense SØ · CVR nr. 3502 8358
mail@solsikring.dk